


KaControl – Venkon AC/EC

Panel obsługi do sterowania klimatyzacją pomieszczeń ▶ Control unit for air condition

Instrukcja skrócona • Quick Guide




I / O



I / O



- +



Obsługa	Operating
<ul style="list-style-type: none">▶ Włączanie klimatyzacji pomieszczeń	<ul style="list-style-type: none">▶ Switch the air condition on
<ul style="list-style-type: none">▶ Wyłączanie klimatyzacji pomieszczeń (obrócić w lewo, aż na wyświetlaczu wyświetli się OFF)	<ul style="list-style-type: none">▶ Switch the air condition off (turn left until OFF)
<ul style="list-style-type: none">▶ Zmiana temperatury pomieszczenia	<ul style="list-style-type: none">▶ Temperature up or down: to increase/decrease the desired temperature value
<ul style="list-style-type: none">▶ Naciśnięcie nawigatora▶ Wybrać prędkość wentylatora poprzez obrót nawigatora (stopień 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - auto)	<ul style="list-style-type: none">▶ Push the Turn-and-Push-Button▶ Select fan speed via turning the button (stage 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - auto)

KaControl – Venkon AC/EC

Panel obsługi do sterowania klimatyzacją pomieszczeń ▶ Control unit for air condition

Instrukcja skrócona • Quick Guide



	Symbol	Icon
①	Prędkość wentylatora 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – auto	Automatic fan speed 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – auto
②	Temperatura pomieszczenia (wartość nastawcza)	Room temperature
③	Betriebsart Tryb pracy Auto = automatyczny ☺ = ogrzewanie ❄ = chłodzenie	Operating mode Auto = automatic mode ☺ = heating mode ❄ = cooling mode
④	☺ = tryb Eco (tryb energooszczędny)	☺ = energysaving mode

